# プログラム式LEDライトコントローラー 取扱説明書



Programmable LED Light Controller

マニュアルバージョン (Ver 1.0) 2015年 6月 21日 Project Dress 記

## 注意事項1 (重要)

## 著作権

本マニュアルの記載事項はProject Dressに帰属します。 本マニュアルは著作権法および、国際著作権条約により保護されています。

## 禁止事項

第三者に対して、本マニュアルを販売、販売を目的とした宣伝、使用、営業、 複製を禁止します。

著作権者に無断で、公的場での公開行為、転載を禁じます。

本マニュアルの改変、公開を禁止します。

本マニュアルの内容又は、知りえた情報を、人命、医療、犯罪に関わる行為への使用を禁じます。

## 転載、複製

本マニュアルの転載・複製につきまして、著作権者の許可が必要です。 改変転載はこれを厳重に禁じます。

## 責任の制限

本マニュアルに記載した情報に誤り、添付、ダウンロードしたソフトに起因する損害が生じた場合でもProjectDressは一切の責任を負いません。

ソフトはお客様の機器等の設定状況により条件が違いますので、使用の際はお客様の責任 のもと十分な検証を行い使用してください。

## 内容改定について

本マニュアル、機器の詳細仕様は改変の必要が発生した場合、予告なしに内容の改変をおこなうことがございます。

## 同意について

本品は、所定の使用を行った時点より注意事項に同意したものとみなします。

## 連絡先

Project Dress

〒989-3122 宮城県仙台市青葉区栗生 3-7-2 クオリティーハイム協栄 C 2 0 3 TEL 022-796-8068

E-mail: dress\_support@projectdress.jp

## 注意事項2(重要)

- 1、プログラム式LEDライトコントローラーは湿気を避け風通しの良い涼しい室内で使用ください。
- 2、接続ケーブル類に負荷が掛からない状態で適切に設置してください。
- 3、設置は、直射日光等直接当たる場所や高温になる場所を避けて設置願います。
- 4、本器はユニット完成品ですが、接続される機器や、接続された機器の設置状況によっては、 危険や損害を招く事がございます。 以上理由により製作物の部品と考え、自己責任での使用に同意いただいたものといたしま す。
- 5、人命に関わる使用、医療用機器には絶対に使用しないで下さい。
- 6、本製品を利用した転売品は転売者の責任において行ってください。 サポートに対しても転売者にて行ってください。
- 7、仕様及び外観は、予告なく変更する場合が有ります。
- 8、本製品を改造して使用された場合の事故について一切責任を負いません。
- 9、取り付け不備や配線ミスなどによる事故について一切責任を負いません。
- 10、安全基準に違反するような取り付け使用は行わないで下さい。
- 11、違法改造によるトラブルや事故について一切責任を負いません。
- 12、許容容量を守り、必要な安全対策は必ず実施してください。
- 13、法に則る、設置と使用を自己責任で、行うことに同意願います。

# プログラム式LEDライトコントローラー付属品一式

- 1、本体
- 2、本書(取扱い説明書)



※電源接続用コード、LED 接続用コード、入力接続用コードが必要になります。 配線コードはエーモン工業 0.75 s q (80W以下) 品を推奨いたしますが線径2mm以下 の必要容量品であれば使用可能です。

2mm以上のコードを使用した場合ケースから引き出せない場合がございます。


## プログラム式LEDライトコントローラー仕様

- 〇電源電圧: DC12V (最大18V)
- 〇電流:1ドライバー最大3A、機器トータル5A
- ○独立ドライバー\*4、入力信号\*6
- OPWM電力コントロール方式
- 〇無発光時電流 約13mA
- 〇プログラム数 128ライン
- ○コマンド登録、外部信号マッチング方式による処理
- 〇プログラムEEPROM交換 又はサービスプログラムによる設定(サポートなし)
- ○プログラムパラメータについては別紙参照。
- ○電源逆接続、電流オーバーはヒューズ溶断にて保護
- ○規定外電圧(ノイズ保護)用バリスタ装着

# プログラム式LEDライトコントローラー使用方法

### 1、必要電線の接続

接続線は電源線、入力線、LED出力線の3種類存在します。



#### ①電源ライン

電源ラインの接続は、バッテリー端子よりヒューズ付きケーブルで接続してください。

本体に5Aの内臓ヒューズがありますが、内部回路保護用ですので電源ケーブルのショート等では、車の回路保護は行われませんので必ずヒューズ付きケーブルで保護してください。

ヒューズ容量は5Aで十分です。

#### ②入力信号線 最大6本(ACC、ヘッドライト、スモールなどの信号線)


入力回路は、10kの抵抗とZdによりクランプされており、論理のスレッショルドは、3.3V 入力ポート5,6のみヒステリシス入力となりますので、ノイズの多い信号にお使い下さい。

入力ポートは、1~6の6本あり、使用しないポートはオープンとしてください。 たとえばACCであれば、ACCラインに直接エレクトロタップ等を使用して分岐 し、スモールやヘッドライト等は、制御線またはスモールの+、ライトの+、のど ちらから取っても動作いたします。

当機の論理判定スレッショルド電圧は、3.3 V程度の為、TTLロジックから自動車の通常電圧12 Vまで、直接インターフェースできるように設計されておりますが、ノイズの重畳等で誤動作する場合、下記のような追加部品で誤動作を解決することができます。

TTLロジックのインターフェースの場合、入力ポート5,6はHiレベル4Vオーバーの為、5Vまでスイングしない信号の場合1~4番ポートを使用ください。


#### ノイズで誤動作する場合の対策(誤動作している入力ポートに対し)



ロジックレベルで使用する場合、誤動作を避けるため、信号源のGNDラインの確実な接続と、本器の確実なGNDラインの接続を行ってください。 それと併せて信号の引き回し、シールドにも注意願います。

# ③LED出力線 最大4系統8本(Anode 側とGNDのショート、出力端子どうしのショート、機器故障を招きますので絶対行わないでください。)

LED出力回路の概略は下記となります。



LED出力回路は、電流制限抵抗が入っておりませんので、端子間のショートやG NDへのショートは素子や電源ラインにダメージを与えます。

十分に注意願います。

通常商品として、販売されているデイライトは、内部に12V用にマッチした抵抗 を内臓しておりますので、追加抵抗は必要ありません。


自作でLEDを使用して作成する場合は、電流制限抵抗か、CRDを直列に接続してください。

注意: CRDの破壊モードはショートですので、安全で長持ちさせたい場合、抵抗 をお勧めいたします。

又、電流容量が3A以内の負荷であれば、白熱電球やリレー、ホーン等も使用可能ですので、LEDコントロール以外にも、4系統をフルに使用した制御が可能となります。

※出力が過電流で遮断された場合、負荷を切断し当機の電源を10秒以上切り投入することで復帰いたします。

遮断された状態で使用を続けると、異常発熱の原因になりますので、即座に原因を 排除して下さい。 負荷にリレーやホーン等の、インダクター系負荷の場合、逆起電力を防止するため ダイオードを必ず取り付けてください。(逆起電力でFETを破壊する恐れがあり ます。)



※インダクター系負荷の場合、OFFであれば目的輝度を0%、ONであれば100%で、ご使用下さい。

## 2、プログラムの導入方法


プログラムの導入方法には、2つの方法があります。

- ①データ作成済みのEEPROMを差し替える方法(業者向け)
- ②サービスツールにてUSBを使用し、DLLする方法。(一般向け)

#### ①データ作成済みのEEPROMを差し替える方法(業者向け)

交換用EEPROMは24FC64を標準品とします。

EEPROMの書き込みは、専用のシリアルEEPROM書き込みツールが、市販されておりますので、使いやすいツールを使用して下さい。



### 書き込みフォーマットについて

#### アドレス

#### データBit

- 7
   6
   5
   4
   3
   2
   1
   0

   0
   0 固定
   フラグ ポート 6
   ポート 5
   ポート 4
   ポート 3
   ポート 2
   ポート 1
- 1 1 固定 1 固定 (入力ポートがマスクの場合 O )
- 2 条件 2F 終了 F 増 F 減 F ドライバ-4ドライバ-3ドライバ-2ドライバ-1
- 3 条件1の輝度到達速度 1~255
- 4 条件1の目的輝度 0~255
- 5 条件1のポーズ時間 0~255 1ステップは50mS
- 6 条件2の輝度到達速度 1~255
- 7 条件2の目的輝度 0~255

#### アドレス

#### データBit

7 6 5 4 3 2 1 0

- 8 条件2のポーズ時間 0~255 1ステップは50mS
- 9 繰り返し数 1~255(255は永久ループ)
- 10 リサ・フ゛ リサ・フ゛ リサ・フ゛ リサ・フ゛ リサ・フ゛ リサ・フ゛ リサ・フ゛ リサ・フ゛ フラク・使用

以上11Bvteより1命令が構成されております。

以降命令を必要数繰り返し、EEPROMの最終の最初のByteに、"FF"を登録することでファイルの終わりを示す。(書き込みフォーマット例のアドレスO)項目の詳細につきましては、別紙PDC-14設定サービスツールの項目が参考となります。

#### ②サービスツールにてUSBを使用してDLLする方法。(一般向け)

当店HPより設定用サービスツールをダウンロードしてインストールします。 PCよりDLLする場合でも本機の電源を確保する必要があります。

本機の電源端子に、DC12Vを供給する為、バッテリーか、12Vの電源アダプターが必要となります。

※別売りのSetting Test Bordセットを購入すると、机上デバッグ 用の環境が整い、大変便利です。

電源が供給できる状態になったら、PCとUSBケーブルで接続し、本機基板上のスイッチをDLL側にスライドさせ、リセットスイッチを押します。

初めて接続した場合ドライバーを聞いてきますので、プログラムホルダー内のPDC - 14ホルダーを指定してください。

以降設定については、PDC-14設定サービスツールについてと、パラメータ設定説明を参照ください。

※PCとUSBで接続する場合の注意として、PCのUSBポートに直接接続して下い。 USBハブを経由し、接続した場合、うまく接続できないことが有ります。